PKMHB-0904

ECO CUTE 施工説明書

ヒートポンプ式給湯器

ユ/エーズ

1 据付工事のまえに

1-1 据付場所の選定

- 機器と建物とのすき間寸法については、各都市の火災予防条例に 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットは雨や雪が降っ 従ってください。
- 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットは機器の性能および保 守点検のため「1-2据付に関する制約事項」を守って据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは通気性の良い場所で、強風に当たらない場 所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは沸き上げ中および凍結防止運転中に若干の 運転音、振動が発生します。また沸き上げ中は冷風がでますので、 寝室近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。
- 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットは配管による放 熱口スを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付 ● 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットは、テレビ・ラ けてください。
- 貯湯タンクユニットは原則として屋外据付ですが、屋内(機械室)

▲ 警告

れがあります。

- 火災予防条例、電気設備に関する技術基準を守る 資格・指定のない方が工事をすると法令違反になる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に設置しない 万一冷媒が漏れると、酸欠により死亡または重傷事故(脳機能障害等)に至る恐
- 可燃性ガスや引火物の近くに設置しない
- 発火・火災になる恐れがあります。

1-2据付に関する制約事項

機器の据付制約

【床置据付の制約】

- ●ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。 100mm以上(※1) 100mm以上(※1) 100mm以上(*1) 前方
- 300mm以_ 100mm以上(*1) ※1 防雪カバーを取り付ける場合は110mm以上必要です。
- また、運転音低減のため110mm以上確保することをおすすめします。

【3方向に障害物がある場合】 ●ヒートポンプユニットの周囲3方向に壁などの

障害物がある場合は、設置不可です。

たとき、水たまりができて水につかるような所へは絶対据え付け

- 積雪地域へ据え付ける場合は、貯湯タンクユニットに小屋がけを して、降雪および屋根からの落雪を防いでください。
- 積雪地域へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは架台の上に据 え付けたり、防雪カバー(別売品)を取り付けるなど、降雪および除 雪による雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。 また屋根等からの落雪がある場合は推奨品の防雪屋根等を付け て、落雪から機器を保護してください。
- ジオのアンテナより3m以上離してください。 (テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)
- に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて密閉室にしないでくだ 貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニットは、メンテナン スできる場所に据え付けてください。
- 貯湯タンクユニットは浴室など湿気の多い所には据え付けないで ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュー トへの取り替え) は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。 ガス事業者への連絡をせず無断撤去することは法令により規制さ れておりますのでご注意ください。


▲ 注意

- 塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)には設置しない 機器故障の原因になります。
- 冠水するところには設置しない
- 冠水すると漏電や感電事故の恐れがあります。 次世代省エネ基準による I および II 地域には、機器を設置しない
- 凍結防止をする

凍結による機器の故障の恐れがあります。

外気温度がO℃を下回る地域では、深夜電力対応キットを使用しない 配管が破損して、やけどや水漏れの原因になります。

【メンテナンススペースの制約】



【ヒートポンプ配管】

配管サイズ	銅管:10A	
	耐熱性樹脂配管: 10A(メーカ指定品)	
配管全長	片道5m以内、曲がり5ヵ所以内	
配管高さ	ヒートポンプユニット底面より±3m以内	
鳥居落差	3m以内	


■370L・460L給湯専用タイプ

システム型式名

貯湯タンクユニット

ヒートポンプユニット

リモコン



STP-374KMH

ST-374KMH

SP-452A

SP-DR3

STP-464KMH

ST-464KMH

SP-603A

SP-DR3

【給水配管】

三年ナノブ	銅管:20A(3/4B)			
配管サイズ	樹脂配管: 16A			
絶縁パイプ(※)	20A 0.5m			
※配答に全屋答ち体田オる担合に体田してください				

※配管に金属管を使用する場合に使用してください。

【給湯配管】

配管サイズ	銅管:20A(3/4B)
	耐熱性樹脂配管:16A
絶縁パイプ(※)	20A 1.0m
階下給湯	貯湯タンクユニット設置面より低い
	場所への給湯はできません。

※配管に金属管を使用する場合に使用してください。

2 貯湯タンクユニットの据付工事

2-1 基礎工事


● 貯湯タンクユニット満水時の質量(ST-374KMH: 450kg、ST-464KMH: 550kg)に十分耐える基礎工事をしてください。 コンクリ圧縮強度:18MPa(180kgf/cm²)以上

300mm以上

- 床面は防水・排水工事を行ってください。
- 基礎寸法および設置位置工事は右図に従ってください。

お願い

基礎は◇形(菱形)にならないように 対角寸法を確認してください。




▲ 注意 床面の防水・排水処理を行う

水漏れが起きたとき、大きな被害の原因になります。

● 基礎工事に使用するアンカーボルトは貯湯タンクユニットを据 え付ける場所により異なります。下表を参照し、据え付け場所 に適したアンカーボルトを使用してください。

据付場所	アンカーボルト	呼び径	ドリル径 (mm)	穴深さ径 (mm)
1階	おネジ式 アンカーボルト	M12	φ12.7	50
2階以上	ケミカル アンカーボルト	M16	φ20	110

【基礎寸法】







2-2 貯湯タンクユニットの固定

● 地震時などでの転倒防止のため、アンカーボルトを使用して基 礎の上に固定します。3ヵ所必ず固定してください。


お願い

・必ず水平に据え付けてください。

▲ 注意

・貯湯タンクユニット脚部をアンカーボルトで固定する 台風や地震などで、貯湯タンクユニットが倒れてけがをする恐れがあります。


● 貯湯タンクユニットの上部を振れ止め金具で壁面等に固定して



前扉のはずし方


● 7本のネジをはずして前扉下部を手前に引いてから 下に降ろしてください。

・ はずした貯湯タンクユニットの前扉は安全な場所に固定 突風などで前扉が倒れたり、飛ばされたりして、けがをする恐 れがあります。



■ 積雪地域に据付ける場合

● 積雪地域では、貯湯タンクユニットに小屋がけをして、降雪お よび屋根からの落雪を防いでください。



3 ヒートポンプユニットの据付工事

3-1 標準据付例

- 屋外の床置きは、簡易基礎(市販品)を使用して据え付けてく
- ドレンニップルをヒートポンプユニットの下穴に取り付け、市 販のドレンホース(ϕ 16)を接続し、ヒートポンプユニットの 結露水が排水できる位置へ導きます。

お願い

- 必ず屋外かつ水平に据え付けてください。
- ・冠水しないよう、また騒音低減のために必ず85mm以上かさあげしてく
- 積雪や落雪によるヒートポンプユニットの埋没が予想される場所では [積雪地域に据付ける場合] に従い防雪対策を行ってください。
- ヒートポンプユニットを横摺りしたり、重い簡易基礎をつけたまま持ち
- 上げたりしないでください。 据付脚に負荷がかかり、はずれる恐れがあります。

2階以上や犬走り等がある場合


据付部品の上に据付けます。

お願い

● 床据付部品を設置面に固定し、ヒートポンプユニットを床

床据付部品:日晴金属 (株) 製キャッチャー:C-BVG相当品

ヒートポンプユニットの質量(約58kg)に十分耐える据付部品を使用し



➡ 前方

各配管の制約及び施工上の注意

特になし

90℃以上

90℃以上 HT管

特になし ドレンホース

③ヒートポンプ配管 95℃以上

耐熱性樹脂配管

推奨メーカー:三葉製作所

D給水配管

②給湯配管

④排水配管

5ドレン配管

■ 積雪地域に据付ける場合

● 積雪地域では、落雪から機器を保護するため防雪屋根を設置し 【防雪屋根を設置する場合】 たり、軒下などに据え付けてください。また、降雪や除雪によ る雪が空気吸込口、吹出口をふさいだり、入らないよう架台の 上に据え付けるなど防雪対策を実施してください。

| 架台:日晴金属 (株) 製キャッチャー: C-WG-L,C-WZG-L相当品 防雪屋根+架台:日晴金属(株)製キャッチャー:

- 架台はコンクリート製簡易基礎の上に据え付けてください。防 雪屋根を使用する場合は、コンクリート基礎工事を行い架台を
- ヒートポンプユニットに防雪カバー(別売品)を取り付けてく

アンカーボルト(M12)で固定してください。

お願い

| 耐熱温度 | 使用配管材(推 奨) | 配管サイズ | 長さ・曲がり | 高低差 | 鳥居落差 | 保温材厚さ |

20A

10A

5m以内(片道)

配管工事

4-2参照

配管工事


4-2参照

3m以内

※1ヵ所まで

2階以上で防雪対策として架台を使用する場合は、架台自体を床に固定 してください。

ヒートポンプユニットの質量(約58kg)に十分耐える架台を使用して ください。




【防雪屋根を設置しない場合】

メンテナンスカバーのはずし方

● ネジをはずして下方へスライドさせ、ツメ(5ヵ所)をはずしメンテナンスカ バーを取りはずします。

(必要以上にスライドさせるとツメ部が破損する恐れがあります。)



施工上の注意

・配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因

4-1 配管工事の前に

▲ 注意

振れ止め金具

- 上水道直結の配管工事は、該当水道局の条例に基づき認定水道業 者で施工してください。
- 水道水を使用してください。温泉水、井戸水は使用不可です。

水道水を使用する。(温泉水、井戸水は使用不可)

- 水道水を使用しないと、故障や水漏れの原因になります。
- ヒートポンプ配管、給水配管、給湯配管及び排水管に使用する部
- 材は水道法に合格した製品を使用してください。 ● 給水圧力は200kPa以上で使用してください。
- 給湯用の加圧ポンプは取り付けできません。
- 水栓は逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。特に浴室では、 サーモスタット付き湯水混合栓を使用してください。 逆止弁の付いていない混合栓を使用した場合、逆流により逃し弁 よりお湯が排水される場合があります。
- 耐熱性樹脂配管は直射日光に当たる部分がないようにしてくださ い。劣化が早まる恐れがあります。
- 排水管は浄化槽へ導かないでください。アンモニアガス等で機器 が著しく腐食されます。

お願い

- 機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または衝撃に対して安全 上支障のないように設置してください。 給水、給湯配管及び電気配線の壁貫通部は、シール材で防水処理してく ださい。
- 給湯、ヒートポンプ配管などの温水配管は、管の膨張収縮がありますの で、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設 配管するときは管を固定しないでください。 ・貯湯タンクユニット設置階の上の階へ給湯するときは、貯湯タンクユニ
- ット設置階の給湯回路に流量調整バルブを取り付け、階高さによる流量 バランスを調整してください。 配管材料でろう付けした場合は、ろう付け箇所付近に飛散したフラック
- 配管接合部のシール材は耐熱、耐食性のある材料を使用してください。 配管材料はネジ切り、切断などの際、油やゴミが付着しますから、加工 後は必ず中性洗剤で洗浄してから配管してください。また、キズやバリ がないように面取りを行ってください。(通水後は各水栓、ストレーナ内 のフィルターにゴミがたまっていないか点検してください。)

スを濡れた布できれいに拭き取ってください。

どへ付着しないよう、硬化後に通水してください。 合併槽をご使用のときは、タンク内の湯温を下げて(出湯)から排水し てください。

絶縁パイプなど樹脂配管を接着接続した場合は、接着剤がストレーナな

を設置してください。 なることがあります。 排水トラップがあるので 下水ガスが逆流しない

曲がり5ヶ所以内 必ずヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットのA-A、B-Bを接続してください。 ・ヒートポンプ配管のパッキンは耐熱性ノンアスベストタイプまたは耐熱性ゴムパッキン(耐熱100℃以上)を使用 アルミ三層複合架橋ポリエチレン管 ・ヒートポンプ配管接続口(A側)に配管を接続する際は、A側水抜き栓に工具を当てないように注意してください。 ・ヒートポンプ配管接続口(A、B側)に配管を接続する際は、ダブルスパナで締め付けてください。 ・エアかみ込みや放熱ロスを防ぐため、極力フレキ管の使用はさけてください。 ただし、配管接続口の位置ずれなどがある場合には使用してください。(片道30cmまで) ・耐熱、耐食性を有する配管材を使用してください。 ・沸き上げ中に排水口より少量のお湯がでますので、必ず排水工事を行ってください。 ・口径80以上の排水ホッパや排水トラップ及び50以上の排水管を使用してください。 ・排水口と排水ホッパの中心位置を確実に合わせてください。 中心位置がずれていると、排水時に水が飛び散って床面を濡らすことがあります。 φ50以上 下り勾配 ・排水管には害虫侵入や臭いもれ防止となる機構を設けるか、排水トラップを設けてください。 ・排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップをもうけてください。 ・排水ホッパにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように排水口とのすき間を耐熱を 有するネット等でおおって下さい。 ・排水管は浄化槽へ導かないでください。アンモニアガス等で機器が著しく腐食されます。 下り勾配 ・運転中はフィンが結露しドレン口より少量の水が出ますので、排水工事を行ってください。 貯湯タンクユニット 標準配管例

・耐食性を有する配管材を使用してください。

必ずお客様が操作できる場所に取付けてください。

・耐熱、耐食性を有する配管材を使用してください。

・耐熱、耐食性を有する配管材を使用してください。

・ヒートポンプ配管には極性があります。

・階下給湯は不可。

・故障や点検などするときに必要な給水配管専用止水栓を取付けてください。


・配管に金属管を使用する場合は、漏電時の感電防止対策を行ってください。


・配管に金属管を使用する場合は、漏電時の感電防止対策を行ってください。

・配管からの放熱を少なくするため、配管はできるだけ短くしてください。


(ペアチューブは配管同士で熱交換されヒートポンプ性能が発揮されません。)

・ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管としてください。









アンカーボルトの施工例 【おネジ式アンカーボルトの施工例

ハンマ等でピンを打ち込む

【ケミカルアンカーボルトの施工例】

切粉を除去する 穴壁部を溝掃する を除去する


4-2階上、階下給湯

- 2、3階へ給湯する場合は、図のように行ってください。
- 3階ではシャワーは使用できません。 (手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用でき ません。)

お願い


て防水処理してください。

機器に接続する配管設備は、地震その他の振動または衝撃に対して安全 上支障のないように設置してください。 給水、給湯、ふろなどの配管および電気配線の壁貫通部は、シール材に




階下給湯について

● 貯湯タンクユニット設置面より低い場所への給湯はできません。



負圧注意

- 負圧によるステンレスタンクの変形を避けるため、下記の工事は しないでください。
- 負圧になるとタンクが変形して漏水が発生し、二次災害になる恐 れがあります。



4-3 凍結防止工事

● 保温工事がしてあっても周囲温度がO℃以下になると配管は凍結します。 機器や配管が破損する場合がありますので、適切な凍結防止対策をしてください。

| 凍結防止ヒータ(市販品)施工例

● 凍結防止ヒータは凍結の恐れがある配管すべてに施工します。 凍結防止ヒータは配管に直接取り付け、その上に保温材を巻きます。 ビートポンプユニット に

凍結防止ヒータ:東京特殊電線:NFオートヒータ(自己温度制御型) ※一般市販のサーモスタットタイプは温度誤検知の恐れがあります。

● 凍結防止ヒータ用のコンセントを適切な位置に設けます。

お願い

凍結防止ヒータの施工はヒータ同梱の説明書に従ってください。 凍結防止ヒータの取扱方法、操作方法をお客様に十分説明してください。

貯湯タンクユニットに給湯加圧ポン プを接続しない。 願います。 貯湯タンクユニット 給湯配管

プラグ 給水配管 ニートポンプ配管の凍結防止ヒータは不要です。 (凍結防止運転を行います。

■貯湯タンクユニット内部配管の凍結予防について ■(4-3の続き)

● 外気温度が0℃を下回る地域においては、貯湯タンクユニット内の配管が凍結し、機器や配管が破損する場合がありますので、別売の凍 結防止ヒータセットをご使用ください。取り付け方法については同梱の「説明書」をお読みください。

4-4保温工事

- 配管工事終了後、試運転を行い配管接続部での水漏れの有無を点検してから、保温工事をしてください。
- 給水配管、給湯配管、ヒートポンプ配管は、必ず保温工事を行ってください。また、給湯配管、ヒートポンプ配管および耐熱保温材を使 用してください。

保温材:厚み10mm以上で各水道局指定の厚みに従ってください

使用保温材 給水配管 耐熱90℃以上 給湯配管 ートポンプ配管 耐熱90℃以上

お願い


ヒートポンプ配管にも確実に保温工事を行ってください。保温工事が正しく行われていないと、配管の途中で放熱してしまい正常に沸き上げや湯はりが できません。また、冬期では凍結の恐れがあります。

- 保温工事をした部分は、保温材がぬれないようテープなどで必ず防水処置をしてください。
- 埋設配管の場合、給水・給湯配管については凍結防止のため、凍結深度まで保温工事をしてください。 ヒートポンプ配管については放熱防止のため、埋設深度にかかわらず必ず保温工事をしてください。
- ヒートポンブ配管のヒートポンプ配管接続口(A側、B側)にも必ず保温工事をしてください。

▲ 注意

配管および接続口の保温材は確実に施工する 経時変化ではがれたりするとやけどの恐れがあります。

凍結すると、機器が破損したり、配管が破裂しやけどや水漏れの恐れがあります。



5 リモコン取付工事

貯湯タンクユニット

(3芯を使用します。)

● リモコンの取り付け工事はリモコンに同梱されている工事説明書に従ってください。

6 電気工事

- 電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、指定工事業者が行ってください。
- ブレーカおよび電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。 ● 必ずタンクを満水にしたことを確認してから電源を入れてください。
- 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および
- 内線規程に基づき、電気工事士によるD種接地工事を行ってください。 ● アース (接地) 工事は水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。
- 深夜電力契約でお使いの方は、深夜電力対応キットに同梱されている施工説明書を確認下さい。

お願い

ヒートポンプユニットへのアース接続はカシメ部分に樹脂スリーブのな ・ 必ずアース工事をする い丸型端子(市販品:M4)を圧着して接続してください。スリーブ付き を使用されると単線の場合、カシメが不十分になる恐れがあります。

6-1 貯湯タンクユニットへの配線接続

(1)アース線(市販品)をアース端子へ接続します。 漏電ブレーカの近くにもアース端子があります。どちらかに必ずア

一ス線を接続してください。 締付トルク: 1.2N·m (12kgf·cm)

(2) 電源から貯湯タンクユニットまでの電源線を、PF管(φ22)に

通し、貯湯タンクユニットからヒートポンプユニットまでのヒー トポンプ電源線をPF管(φ22)に通します。 (3) リモコンから貯湯タンクユニットまでのリモコン線を、PF管(ø

16)に通します。 (4) 配線を通したPF管を、貯湯タンクユニット下部の各配線取入口か ら貯湯タンクユニット内へ通します。

お願い

他の部品と干渉しないように配線してください。

リモコン線と電源線を同一管内に入れないでください。 (誤動作の原因になります)

(ねじ締め)し、クランプで固定します。 締付トルク: 1.5N·m (15kgf·cm)


丸型端子(漏電遮断器に付属)を圧着して接続してください。付属品を 使用できない場合は、丸型端子はカシメ部分に樹脂スリーブのない裸の ものを使用してください。 (スリーブ付きは単線の場合、カシメ不十分になる恐れがあります。) 丸型端子をねじ締め後、電源線を引っぱり、抜けたりねじが緩まないこ とを確かめてください。

(7) ヒートポンプ電源線(ヒートポンプユニットへ)を貯湯タンクユ ニットのヒートポンプユニット端子台へ差し込み、ナイロンクラ ンプで固定します。

(8) リモコン線を接続端子に挿入し、圧着します。

お願い

・圧着部からリモコン線が抜けないことを確かめてください。



電気系統接続例

電力量計

必要部材

名 称	仕 様
電源ブレーカ	単相200V、20A
電源線	3.5mm ² (φ2.0) VVF線(2芯式) PF管:φ22
ヒートポンプ電源線	φ2.0(3芯式) VVF線 PF管: φ22
リモコン線	0.3mm ² 以上(2芯式) PF管: φ16
※リモコン線の継ぎ足し配線は行わ	

※ヒートポンプ電源線は指定仕様の配線を使用してください。

合わせ、のぞき窓で確認しながら端 子台のそれぞれの挿入口より差し込 んでください。 お願い ヒートポンプ 必ず指定の電源線を使用し、色 電源線 を合わせて接続してください。 接続を間違えると基板が故障す る恐れがあります。 ヒートポンプ電源線は被膜を図 の寸法に従ってむいて使用して ※3芯を使用します 差し込み後、ヒートポンプ電源 線を引っぱり、端子台から抜け ないことを確かめてください。 【参考:ヒートポンプ電源線の取りはずし方】

ロックボタン ドライバーなどで端子台のロックボ タンを押した状態でヒートポンプ電 ヒートポンフ 源線3本を一緒に引き抜きます。

6-2ヒートポンプユニットへの配線接続

(1) 貯湯タンクユニットからヒートポンプユニットまでのヒートポン プ電源線をPF管(φ22)に通します。

(2) 端子台カバーを取りはずし、ヒートポンプ電源線およびアース線 をヒートポンプユニット下から電源取入口まで配線します。 (3) アース線をアース端子へ接続します。

締付トルク: 1.4±0.3N·m (14±3kgf·cm)

(4) ヒートポンプ電源線をヒーポン端子台へ接続し、アース線と共に 端子台カバーで固定します。

(5) クランプ(既設)でPF管およびアース線を固定します。 (6) メンテナンスカバーを元通り組み付けます。 ①ツメ(5ヵ所)をはめます。

②上方へスライドさせ、ネジ(1本)を締めます。

お願い

ヒートポンプ配管の接続口(B側)は85℃以上の高温になりますので、 配線の際にヒートポンプ電源線およびアース線がヒートポンプ配管の接 続口(B側)に触れないようにクランプで固定してください。 水抜きの際など、PF管内に水が入らないように、配線したPF管の端子 側の端がヒートポンプ配管の接続口(B側)より上になるように固定し

6-3アース棒の取り付け

(1) アース線(2本) はアース棒(市販品) にかしめて接続してください。 (2) アース棒は地中300mm以上の深さに打込んでください。

7 試運転

7-1 試運転のまえに

- 据付工事後は、必ずお客様立ち会いのもとで「施工確認チェックリスト」に従い施工状況を確認してください。
- お客様立会いで試運転を実施し、初期設定項目の確認を行ってください。
- 給水はすべての配管接続および電気工事終了後に下記手順で行ってください。
- (未接続の場合は正常に給水できません。手順が異なるとエア抜きが十分できず、沸き上げ異常になります。)
- 深夜電力契約でお使いの方は、深夜電力対応キットに同梱されている施工説明書を確認下さい。

7-2給水およびエア抜き

(満水までの目安は30分)

1 貯湯タンクユニットを満水にします。

● 試運転の途中、各配管に漏れがないことを確認してください。

- (1) 逃し弁を開き、給水専用止水栓を開きます。
- (2) 給水ストレーナ部のゴミつまりを点検します。
- ① 数分間給水したら一度、給水配管の専用止水栓を閉じます。 ② 給水ストレーナをはずし、ゴミつまりを点検します。 ③ 給水ストレーナを元に戻して再度、給水配管の専用止水栓を開き給
- 水します。 (3) 排水口から水が勢い良く出てきたら、逃し弁を閉じます。

2 ヒートポンプユニットに通水します。

- (1) ヒートポンプユニットおよび配管のエア抜きをします。 ① 熱交水抜き栓を開ます。
- 2分以上十分にエアが抜けるまで行ってください。
- ② A側およびB側の水抜き栓を開きます。 ③ 十分エアが抜けたら、すべての水抜き栓(熱交、A側、B側)を閉じます。

お願い

- 空気抜き栓・水抜き栓をはずした場合、これを取り付けるときにはゴミ などがかみ込まないように気をつけてください。
- (2) HPストレーナのゴミつまりを点検します。 ① 給水専用止水栓を閉じます。
- ② 逃し弁を一度開→閉し、貯湯タンク内の圧力を逃します。
- ③ HPストレーナをはずし、ゴミつまりを点検します。 ④ HPストレーナを元に戻して再度、給水専用止水栓を開きます。

3 漏電遮断器の動作点検をします。

- (1) 200V電源ブレーカおよび漏電遮断器を「ON」にします。 (2) 漏電遮断器のテストボタンを押し、レバーが「OFF」になること
- (正常動作)を確認します。 (3) 確認が終わったら漏電遮断器を「ON」にします。 (4) リモコンの時刻を確認します。
- 工事出荷時に時刻を設定しておりますが、万一ずれているときは 時刻の再設定をお願いします。(取扱説明書12ページ参照)

4 ヒートポンプユニットのエア抜き運転をします。

(1) 200V電源ブレーカおよび漏電遮断器を「ON」にします。 (2) リモコンの「おしえてナビ」と「設定」スイッチを5秒以上同時に 押します。

- ・ ヒートポンプユニットの給水ポンプが運転を開始します。 強制運転中はリモコンに「エア抜き中」が表示されます。 (3) 運転の途中で、B側水抜き栓を開き、再びエア抜き(2分以上連続
- して勢いよく水が出るまで)をします。 (4) 十分エア抜きができたと判断できたら、B側水抜き栓を閉じます。 (5) リモコンの「設定」スイッチを押して、運転を停止します。

8 凍結予防(排水のしかた)

排水しないと凍結により機器が破損したり、水漏れの恐れがあります。

1 ヒートポンプユニットの運転を止めます。

(1) リモコンの「運転休止」スイッチを押し、さらに1回押して休止1

への次回給水時にエア抜きが正常にできないことがあります。

(1) タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例えば台所など)

(1) 運転停止を確認し、1分以上経過後に200V電源ブレーカおよび漏

(2) 貯湯タンクユニットの逃し弁のレバーを上げ、排水栓点検窓内の排

(3) 排水栓からの排水が終ったら、ヒートポンプユニットの熱交水抜き

(4) ヒートポンプユニットのA側およびB側の水抜き栓(2ヵ所)を開

(5) ヒートポンプユニットのB側空気抜き栓(1ヵ所)を開き、下側の

(7) 配管の途中に水抜き栓が設けられている場合は同様に開いてください。

(1) 排水完了後、1時間程度放置してから、水抜き栓、空気抜き栓、排

(6) 貯湯タンクユニットの水抜き栓(3ヵ所)を開きます。

5 排水栓および逃し弁を閉じます。

2 貯湯タンク内のお湯を水にします。

を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯を出します。

(合併槽をご使用の場合は、特にご注意ください。)

休止設定にしないと貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニット

据付完了後、お客様へ引き渡すまでに長期間ある場合や冬期で凍結の恐れのある場合は、貯湯タンクユニットおよびヒートポンプユニ

5 給湯・給水配管のエア抜きをします。

(1) 各湯水混合栓をお湯側にして開きます。 ・エアが抜けて水が十分出てきたら止めます。水側も同様に行います。

凍結防止対策を行う

日の設定にします。

3 電源を切ります。

(1)給水専用止水栓を閉じます。

きます。(開放のまま)

水栓、逃し弁を閉じます。

排水直後に、排水栓を閉じないで下さい。

タンクが負圧になり破損する原因となります。

お願い

栓を開きます。(開放のまま)

水抜き栓からの排水を確認します。

水栓を開きます。

電遮断器を「OFF」にします。

4 機器内部の水を排水します。

ット内の水を排水してください。

漏電遮断器点検窓内部 給水ストレーナー [OFF] /テストボタン 、給水専用止水栓 排水口 ヒートポンプ 水抜き栓 ユニット A側水抜き栓 熱交水抜き料 ストレーナ挿入部の断面図〉

逃し弁点検窓内部

(開く)

逃し弁点検窓内部 逃し弁

漏電遮断器点検窓内部

アストボタン

配管接続口

給水専用止水栓

A側水抜き栓 熱交水抜き栓

リモコン

おしえてナビ 沸き増し

上げるム

[ON]

(缶体保護弁

ヒートポンフ

ユニット

(開く)

HPストレーナ 接続口

ふた取付面より入り 込んでいることを

確認してください

7-3 初期設定とヒートポンプユニットの運転

● リモコンの操作は取扱説明書を参照してください。

1 リモコン表示を確認します。

- ※「深夜のみ」設定で立ち上がります。
- ●「沸き増し」を押し沸き増しを設定します。
- 注)「深夜のみ」を押して深夜のみを解除しても沸き上げを行います が、施工当日の湯量確保の為に、「沸き増し」を設定ください。

2 沸き上げていることを確認します。

(1) ヒートポンプユニットが30分以上正常に運転し、かつ貯湯タンク ユニットB側接続口の温度が上がってきていることを確認します。 (やけどに注意)

3 サービス店TELを登録します。

● 万一の故障の為にサービス店様の電話番号を登録してください。 ※ 登録方法は、取扱説明書P31を参照ください。

|正常に沸き上げができないとき、または貯湯タンクユニットB側接続口が熱くならないときは |

【エラーコード「T13」「T14」「T15」を表示する場合】

<要因>電源線やリモコン線の接続不良が考えられます。以下の項目を点検してください。

·T13···ヒートポンプユニットへの電源線(極性・配線色)を点検してください。 ・T14・・・リモコンへのリモコン線を点検してください。

(T15・・・サブリモコンとの通信異常)

【自己診断コード「103」「117」「120」「121」を表示する場合】(※1)

または 【沸き上げが停止したり、沸き上げを開始しない場合】

<要因>ヒートポンプ回路へ正常に水が回っていないことが考えられます。 (1) エラーコード表示をリセットします。 リモコンの「タイマー」「設定」スイッチを同時に5秒以上押します。

(2) ヒートポンプユニットを停止させます。 リモコンの「運転休止」を押し、さらに1回押して休止1日の設定(※2)にしてから1分後、電源をOFFします。

(3) 以下の項目を点検してください。 ヒートポンプ配管に逆止弁付止水栓が付いている。→逆止弁付止水栓は取りはずしてください。

・ヒートポンプ回路のエア抜き不十分。 →エア抜きをはじめから行ってください。(参照:7-2.給水およびエア抜き) →つまりを除去してください。 ・ヒートポンプ回路のストレーナのつまり ※1:自己診断コードを表示すると、ヒートポンプユニットは一旦停止し、約3分後自動的に再起動します(「120」の場合、3分以上かかるこ

とがあります。)。このコードは最初の沸き上げ開始後4時間以内に異常を検出した場合に表示されます。 ※2:休止設定にして1分以上待ってから電源をOFFしないと、ヒートポンプ配管を解放したときに水があふれることがあります。

【貯湯タンクユニットB側接続口が熱くならず、貯湯タンクユニットA側接続口が熱くなっている場合】


<要因>ヒートポンブ配管接続口の貯湯タンクユニット側とヒートポンプユニット側のA-A、B-Bが正しく接続されていないことが考えられます。 →正しく接続してください。

リモコンに表示されたコードをリセットするときは


「タイマー」「設定」スイッチを同時に5秒以上押します。

● リモコンに表示されたエラーコード・自己診断コードを次の方法でリセットします。

【リモコンのリセット方法】



貯湯タンクユニット



440

タンク容量(L)

型 式 ST-374KMH ST-464KMH


370 460


1860 2200

489

В 1700 2040

ヒートポンプユニット 12×15長穴(4箇所





9 お客様への説明

- 取扱説明書を使用して、正しい使い方をお客様に説明してください。特に以下については十分説明してください。 ●「安全上のご注意」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので必ず守るようご説明ください。
- 給水専用止水栓の取付位置と開閉つまみの操作方法を説明してください。 ● 設定項目を、お客様と相談し適切に設定してください。
- (沸上設定、深夜のみ設定など)
- ●「お手入れと日常点検」の項目については、機器で具体的に説明してください。 ●「冬期の凍結予防について」の項目についても、機器で具体的に説明してください。